

## Clean Boot CIPHERLAB CPT 8xx0

1. Gerät ausschalten
2. 7 + 9 + Power (=> Systemmenü)
3. Gerät wieder ausschalten
4. 7 + 1 + Power (=> Kernelmenü)
5. (Nur CPT 82x0, 84x0 und 86x0): => Kernelinformation => ENTER)
6. FN + 9 (84x0 und 86x0: Orange + 9) gedrückt halten (=> erasing Flash memory)

Nachdem der Flashspeicher gelöscht wurde:

1. Load Program
  2. Schnittstelle wählen
  3. Baudrate wählen
- ⇒ Das Gerät wartet auf eine neue Firmware

Am PC:

1. Progload.exe starten
2. Schnittstelle wählen
3. Baudrate wählen
4. SHX-Datei wählen(Beispiel: U8200\_xxx.shx)
5. OK => Firmware wird übertragen

Anschließend schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Eventuell erscheint eine Fehlermeldung.

Diese mit ENTER bestätigen.

Nun sollte sich Ihr Gerät wieder in den Werkseinstellungen befinden.

Standardpfad der Firmware-Dateien:

C:\CipherLab\Forge\Batch\8 Series\RunTime